

PCI-AD-x444-x443A Adapter

| SFF-8644 | Connection | SFF-8643 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| D4 | HS | A4 |
| D5 | HS | A5 |
| B4 | HS | C4 |
| B5 | HS | C5 |
| C4 | HS | B4 |
| C5 | HS | B5 |
| A4 | HS | D4 |
| A5 | HS | D5 |
| D7 | HS | B7 |
| D8 | HS | B8 |
| B7 | HS | D7 |
| B8 | HS | D8 |
| C7 | HS | A7 |
| C8 | HS | A8 |
| A7 | HS | C7 |
| A8 | HS | C8 |
| A1 | HS | A2 |
| A2 | HS | A1 |
| B1 | SB | B2 |
| B2 | Jumper | B1 |
| C1 | Jumper | C1 |
| C2 | Jumper | C2 |
| D1 | No Connection | B2 |
| D2 | No Connection | D1 |